

Иллюстрация и перечень сборочных единиц и деталей
МС4-10-РЭ



МС4-10-РЭ




Рисунок 1

Таблица 1

Номер позиции	Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
1	ИДФР.731358.006ТИ	Корпус	1	
2	ИДФР.753572.006И	Пружина	1	
3	ИДФР.753572.006-01И	Пружина	1	
4	ИДФР.741126.007И	Обойма	2	
5	ИДФР.685234.002-02И	Щетка	1	
6	ИДФР.685234.002-03И	Щетка	1	
7	ИДФР.741126.011И	Кнопка	1	
8	ИДФР.301152.016И	Корпус	1	
9	ИДФР.303722.002-03И	Вал	1	
10	9403538И	Патрон 2,0-13мм 1/2-20 UNF(J1813B)	1	
11	ИДФР.713141.051И	Втулка	3	
12	ИДФР.758181.005И	Винт	1	
13	5091680И	Выключатель TN01E	1	
15	СТИФ.684212.001-02И	Статор	1	
16	46000000014И	Подшипник 6-80027С17 ГОСТ7242-81	1	
17	ИДФР.684263.009-10И	Якорь	1	
18	46000000015И	Подшипник 6-80029С17 ГОСТ7242-81	1	
19	ИДФР.673115.001И	Конденсатор	1	
20	ИДФР.758161.013-05И	Винт самонарезающий	7	
21	ИДФР.711193.007И	Втулка	1	
22	ИДФР.685612.003И	Провод армированный	1	